





Find My Pet  
GPS

## 1 Your Device Parts



Activation Website - <http://petGPSfinder.com>

## Also included in the package:



Carrying pouch



Device Cover with Clip



Device Cover with Magnet

We are here to help. Questions? Call **1-800-941-4200**  
Monday through Friday from 8am until 5pm EST

## 2 What's in the box

If any item is damaged or missing, contact us at 1-800-941-4200 for assistance. Use only approved accessories. Accessories may vary by country or region.

- \*This Quick Start Guide
- \*Product Safety and Warranty booklet.

- Find My Pet GPS
- Battery
- Adhesive Velcro and Magnet
- Battery door W/Clip
- Water Resistant Silicon Sleeve
- A USB Charging Cable
- A carrying pouch

---

## 3 Install and Charge the Battery

Your battery will not be installed or charged when you first unpack your device. Remove the back cover by gently pressing it and sliding it off, then insert the battery. Slide the cover back on. To charge, connect one end of the data cable to the charger port at the bottom of the device **2** and the other end to a USB power adaptor. Then connect the USB adaptor to a power outlet. You can also connect the USB cable to a computer. Charge the device for 12 hours. When charging, the red light **5** blinks. When full, the red light will remain on as long as it is Connected.

## 4 Turning on your device for the first time

Place your device outside in clear view of the sky and wait at least 15 minutes.

This first-time wait is needed for the device to acquire GPS positioning.

Press the red button **1** for at least 3 seconds.

The green light **7** on the front of the device should flash for 3 seconds.

---

## How to activate your device?

Now you are ready to activate your device. Open the Internet Browser on your computer, go to <http://petGPSfinder.com> and click "Activate" and follow the instructions. Welcome to Find My Pet GPS!

## Signing up and creating your account

First, you have to set up your own Find My Pet GPS account and password. In your web browser go to <http://petGPSfinder.com> and click on "Sign Up" on the bottom right below the login entry. Then enter your email, choose a password (between 6 and 10 characters) and click "Sign Up". Now you will receive an email, to confirm your registration. Look in your inbox for the confirmation email, open it and click the "here" link, this will confirm your account.

Now you can go back to <http://petGPSfinder.com> and log in with your email and password.

Note: sometime such emails might be mistakenly caught in the SPAM folder - look there too.

### **Turning on your device**

Before activating your device on the web, you have to charge the device and turn it on. Make sure you insert the battery into the device the right way after sliding off the back-cover, and when the battery is in slide the back cover back on. You can choose between the back cover with the magnet or the one with the clip. Then connect the USB cable to the USB lot in the side of the device, and connect it to any standard phone charger or to the USB slot of a computer. The initial charging time should be at least 8 hours. Then, you have to turn it on. The device usually turns itself on when connected directly to power. So first, check if the device it already turned on: just briefly click any of the buttons and see if any light comes on. If no light comes on, the device is off. In that case, turn it on by pressing and holding down the small red square on/off button for at least 5 seconds. You will see that the light turns on for a moment and then goes off - now the device is on.

The next step is to let the device receive the initial GPS position. For this, you just need to take it outside where it can be exposed to the sky - it should be outside for at least 15 minutes, so it can receive the initial signal from the GPS satellites and compute its initial location. You can put it out on a porch, on a car's dashboard or just put it in your pocket or purse when you go outside.

### **Activating your device**

Now you are ready to activate your device! Just log in to <http://petGPSfinder.com> , click the "Activate Device" button, and follow the simple instructions you will see. You will be asked to enter your device ID - this is the number that is printed both on the silver label below the box, and inside the device below the battery. After you enter the number and press "Next" the system will try to connect to the device over the cellular network. This may take about a minute, and sometimes it may take more than one time to make the connection, so if you get a message that the device still cannot be reached - don't worry, just click "back", wait a couple of minutes and try again. Then you will be asked for a few more details to better identify your device, and you are good to go!

---

### **How to use the SOS button?**

The SOS button is used to alert the people you have chosen when your pet is lost or in distress.

You must press the button with the red SOS letters and hold it down for at least 3 seconds, you will then see the blue lights blinking and will hear a beep. This will cause the SOS alert to be sent, with the exact location of where your pet is located to everyone on your list.

### **Who receives the alert?**

The alert always sends an email message to the email of your account, and if you entered a phone number when you activated the device, it will also be sent by SMS to that number.

You can easily add more people who will receive the SOS alert. This is how: On the web page (after log in) you click on "Settings" and you will see a list of all the possible alerts that the device can trigger. For each alert, you will see a link "add contact to this alert". You click this, and enter as many contacts as you wish (emails or phone numbers). You will also see contacts that you have entered before, and you can check them on or off if you want them to receive some of the alerts and not others.

---

### **Understanding GPS signals and reception**

As you may know, the device uses GPS technology to compute its location. To do that, it has to be able to receive signals from the GPS satellites which are up in space. GPS signals can be easily received when the device is outdoors and usually even when it is in a car. But the GPS signal is blocked when the device is indoors, or under a concrete roof. Even if you put it next to a glass window where it seems to "see the sky" the signal might get blocked or diverted.

In such cases, the device uses an alternative method of computing its location - by the signals of nearby cellular network antenna towers. This is less accurate than GPS location outdoors, and might be hundreds of feet away. When the device sends a cellular-based location (also called "GSM-based location") you will notice it by a semi-transparent blue circle displayed around the approximate location, and a text note about it

---

### **Geofencing**

The Find My Pet GPS device can alert if your pet crosses the boundaries that you set up on the map, like your house, street or neighborhood. This area is called a Geo Fence, or a Virtual Fence, or "fence" for short.

You set up a fence by clicking the "fences" link on the website, just below the "settings" links, and click "create a new fence".

The fence will appear on the map as a rectangle at the center, and you can change its size and position by grabbing its corners with the mouse and dragging them where you want. You can also set the center of the fence by entering an address in the address-search area. Then you give your fence a name and save it. After you save the fence, every time the device crosses the fence's boundaries, you will receive an alert. You can add more contacts who will receive the alert too by email or SMS.

Important to know about fences: the GPS sensor sometimes receives signal interference, which cause it to shift momentarily for several meters, and it quickly corrects the location. However, if the fence boundary is too close to the device's usual location, the interference might cause to momentarily appear as if it crossed the fence, and create a false alarm. So if you set the fence exactly at the location of your back yard, and your dog hangs around near the yard's edge, you might get a false fence alert. So we recommend setting the fence to no less than 200 meters (about 200 yards) on each side, and in any case keep a bit of space between your yard's boundary and the virtual fence.

### 2 Contenido de la caja

Se incluye además esta guía de inicio rápido, el folleto de seguridad del producto y el folleto de garantía.

- Si alguno de los artículos está dañado o no ha sido incluido, por favor contacte 1-800-941-4200 para obtener asistencia.
- Use únicamente los accesorios aprobados.
- Los accesorios pueden variar dependiendo del país o región.

El paquete incluye:

- Batería
- Un imán adhesivo *Velcro*
- Un imán
- Funda de silicón resistente al agua.
- Cable USB para recarga.
- Una bolsa para llevar el dispositivo sobre el cuello del perro

### 3 Instalación y carga de la batería

La batería no estará instalada o cargada cuando desempaque su dispositivo por primera vez.

Retire la cubierta trasera presionándola y deslícela suavemente e inserte la batería. Coloque la cubierta de nuevo.

Para iniciar la carga, conecte un extremo del cable de datos al puerto del cargador en la parte inferior del dispositivo **2** y el otro extremo a un adaptador de alimentación USB. A continuación, conecte el adaptador USB a una toma de corriente. También puede conectar el cable USB a un ordenador.

Cargue el dispositivo durante 12 horas. Durante la carga, la luz roja parpadea **5**. Cuando está cargada, la luz roja permanece encendida siempre y cuando esté conectado.

### 4 Encender el dispositivo por primera vez

Coloque el dispositivo afuera con vista hacia el cielo y espere al menos 15 minutos.

Esta primera espera es necesaria para permitir el posicionamiento inicial del GPS. **1**

Pulse el botón rojo durante al menos 3 segundos. **7**

La luz verde en la parte delantera del dispositivo debe parpadear durante 3 segundos.

Ahora ya está listo para activar su dispositivo. Abra el navegador de internet en su computadora, vaya a [petGPSfinder.com](http://petGPSfinder.com) y haga clic en "Activar" y siga las instrucciones. ¡Bienvenido a Find My Pet GPS!

## ¿Cómo activar su dispositivo?

### Registro y creación de su cuenta

Primero, tiene que configurar su propia cuenta y contraseña de *petGPSfinder*. Vaya a <http://petGPSfinder.com> desde su navegador web y haga clic en "Registrarse" en la parte inferior derecha debajo del botón de entrada de inicio de sesión. A continuación, introduzca su correo electrónico, elija una contraseña (que contenga de 6 a 10 caracteres) y haga clic en "Registrarse". Una vez hecho esto recibirá un correo electrónico para confirmar su registro. Busque el correo electrónico de confirmación en su bandeja de entrada, ábralo, y haga clic sobre el enlace "aquí", esto confirmará su cuenta.

Ahora puede volver a <http://petGPSfinder.com> e ingresar con su correo electrónico y contraseña.

Nota: en algún momento los mensajes de correo electrónico se pueden enviar a la carpeta de spams por error (carpeta de correos no deseados). Revise allí también.

### Encendido del dispositivo

Antes de activar su dispositivo en la página Web, tiene que cargarlo y encenderlo. Asegúrese de insertar la batería correctamente en el dispositivo después de deslizar y sacar la cubierta trasera, y una vez que la batería esté colocada, coloque la tapa posterior de nuevo. Puede elegir entre la cubierta trasera con el imán o la que tiene el clip. A continuación, conecte el cable USB al puerto USB en la parte lateral del dispositivo y conéctelo a cualquier cargador estándar de teléfono o al puerto USB de una computadora. El tiempo de carga inicial debe ser de al menos 8 horas. Después debe encenderlo. El dispositivo se enciende normalmente cuando se conecta directamente a la fuente de alimentación. Así que primero, compruebe si el dispositivo ya se encuentra encendido: sólo haga clic brevemente en cualquiera de los botones y espere a que se enciende cualquier luz. Si no se enciende ninguna, el dispositivo está apagado. En ese caso, enciéndala presionando y manteniendo presionado el pequeño botón cuadrado rojo de encendido y apagado durante al menos 5 segundos. Verá que la luz se enciende por un momento y luego se apaga, ahora el dispositivo está encendido.

El siguiente paso es dejar que el dispositivo reciba la posición inicial del GPS. Para esto, sólo tiene que sacarlo afuera donde pueda estar expuesto al cielo, lugar donde debería estar durante al menos 15 minutos, para que pueda recibir la señal inicial de

los satélites del GPS y calcular su ubicación inicial. Usted puede ponerlo en un porche, en el tablero de un carro o simplemente ponerlo en su bolsillo o bolso cuando salga.

### **Activación del dispositivo**

¡Ya está listo para activar su dispositivo! Simplemente ingrese a <http://petGPSfinder.com> y haga clic en el botón "Activar dispositivo" y siga las sencillas instrucciones que verá allí. Se le pedirá que ingrese el ID de dispositivo: este es el número impreso tanto en la etiqueta plateada debajo de la caja como en el interior del dispositivo debajo de la batería. Después de ingresar el número y presionar "Siguiente", el sistema intentará conectarse al dispositivo a través de la red celular. Esto puede tomar alrededor de un minuto, y a veces puede tomar más de una vez para hacer la conexión, por lo que si recibe un mensaje de que el dispositivo aún no puede ser alcanzado, no se preocupe, sólo haga clic en "volver", espere un par de minutos y vuelva a intentarlo. Seguidamente, se le pedirá algunos detalles más para identificar mejor su dispositivo, ¡ya puede usarlo!

### **¿Cómo usar el botón SOS?**

El botón SOS se utiliza para alertar a tantas personas como sea posible de algún problema o peligro.

Tiene que presionar el botón con las letras SOS rojas y mantenerlo pulsado durante al menos 3 segundos, luego verá que las luces parpadean y se oirá un pitido.

Esto hará que la alerta SOS se envíe, con la ubicación exacta de donde se activó.

### **¿Quién recibe la alerta?**

La alerta siempre envía un mensaje de correo electrónico a la dirección de correo electrónico de su cuenta, y de haber ingresado un número de teléfono al momento de activar el dispositivo, también se enviará por SMS a ese número.

Puede fácilmente agregar más personas quienes recibirán la alerta SOS. Así es como: En la página web (después de iniciar sesión), haga clic en "Configuración" y verá una lista de todas las posibles alertas que el dispositivo puede activar. Para cada alerta, verá un enlace "agregar contacto a esta alerta". Haga clic en esto y registre la cantidad de contactos que quiera (correos electrónicos o números de teléfono). También verá



los contactos que ha introducido anteriormente y puede activarlos o desactivarlos si desea que reciban algunas de las alertas y no otras.

---

## Entender las señales GPS y la recepción

Como usted sabe, el dispositivo utiliza la tecnología GPS para calcular su ubicación. Para ello, tiene que ser capaz de recibir señales de los satélites GPS que están en el espacio. Las señales del GPS se pueden recibir fácilmente cuando el dispositivo está al aire libre e incluso cuando está en un vehículo. Sin embargo, la misma se bloquea cuando el dispositivo está en interiores, o bajo un techo de concreto. Incluso si usted lo pone junto a una ventana de cristal donde parece "haber vista el cielo" la señal puede bloquearse o desviarse.

En estos casos, el dispositivo utiliza un método alternativo para calcular su ubicación, por medio de las señales de las torres de antena de red celular cercanas. Esto es menos exacto que la ubicación GPS al aire libre, y podría ser a cientos de metros de distancia. Cuando el dispositivo envía una ubicación basada en celulares (también llamada "ubicación basada en GSM") lo notará mediante un círculo azul semitransparente que se muestra alrededor de la ubicación aproximada y una nota de texto sobre ella.

---

## Geo cercas

El dispositivo *Find My Pet GPS* puede alertar si atraviesa los límites de alguna zona que ha configurado en el mapa, como lo son su casa, calle o vecindario. Tal área se llama *Geo Fence* (Geo cerca), o una cerca virtual, o "cerca" simplemente.

una cerca se configura haciendo clic en el enlace "fences" (cercas) en el sitio web, justo debajo de los enlaces "settings" "configuración", y haciendo clic en "create a new fence" "crear una nueva cerca".

La cerca aparecerá en el mapa como un rectángulo en el centro, y usted puede cambiar su tamaño y posición tomando sus esquinas con el ratón y arrastrándolos hacia donde usted quiera. También puede configurar el centro de la cerca introduciendo una dirección en el área de búsqueda de direcciones. A continuación, déle a su cerca un nombre y guárdela. Después de guardar la cerca, cada vez que el dispositivo cruce los límites de la misma, usted recibirá una alerta. Puede agregar más contactos los cuales recibirán la alerta también por medio de correo electrónico o por SMS.

Lo que debe saber acerca de las cercas: el sensor del GPS recibe a veces interferencia de la señal, la cual hace que cambie momentáneamente por varios metros, y corrige rápidamente la localización. Sin embargo, si el límite de la cerca está demasiado cerca de la ubicación habitual del dispositivo, la interferencia podría causar que momentáneamente pareciera como si cruzara la cerca y creara una falsa alarma. Así que si usted establece la cerca exactamente en la ubicación de su patio trasero, y su perro se pasea alrededor del borde del patio, usted podría obtener una alerta falsa de cerca. Por lo tanto, recomendamos colocar la cerca a no menos de 200 metros (unas 200 yardas) en cada lado, y en cualquier caso mantener un poco de espacio entre el límite de su patio y la cerca virtual.